

Creación y uso de waypoints

Para marcar la ubicación actual como un waypoint:

- Mantenga pulsado el botón de **DIRECCIÓN** hasta que aparezca la página Marcar Waypoint. Se asigna un nombre de tres dígitos por defecto al nuevo waypoint.
- Para aceptar el waypoint con la información por defecto, seleccione **OK**.
O bien:
Para cambiar cualquier información, seleccione el campo correspondiente y pulse **INTRO** para abrir el teclado en pantalla. Después de introducir y confirmar los cambios, seleccione **OK**.

Marcar waypoint		
▼ 015		
Nota	13-OCT-08 9:21:54	
Posición	N 38°51.394' W 094°47.947'	
Altura	364.	
Desde posición actual	N 0.	
Media	Mapa	OK

Para crear un waypoint mediante la página Mapa:

- Pulse **PÁGINA** hasta que se muestre la página Mapa.
- Utilice el botón de **DIRECCIÓN** para mover la flecha hasta el punto.
- Pulse el botón de **DIRECCIÓN > SÍ**.
- Edite el waypoint o pulse **SALIR/PÁGINA** para guardarlo.

Para borrar un waypoint:

En la página Waypoints, seleccione el waypoint que desee borrar, **Borrar > Sí**.

Para reubicar un waypoint a su ubicación actual:

- En la página Waypoints, utilice el botón de **DIRECCIÓN** para seleccionar el waypoint que desee editar y, a continuación, pulse **INTRO > Menú**.
- Toque **Reposición aquí**.

Navegación a un destino

Para navegar a un waypoint:

- Mantenga pulsado **BUSCAR**.
- Seleccione **Waypoints** y elija un waypoint.
- Seleccione **Ir a**. Una línea en el mapa indica el rumbo.
- Pulse **PÁGINA** para mostrar la página Brújula.
- Use la brújula para llegar a su destino.

Para navegar a una ubicación mediante la función Buscar por nombre:

- Mantenga pulsado el botón **BUSCAR** para abrir el menú Buscar.
- Seleccione el icono del tipo de elemento que desea buscar.
- Pulse **MENÚ > Buscar por nombre**.
- Utilice el botón de **DIRECCIÓN** para usar el teclado en pantalla e introduzca el nombre de la ubicación que desee buscar. Cuando la lista de búsqueda contenga una coincidencia, resalte **OK**.
- Seleccione el elemento de ubicación de la lista de búsqueda y pulse **INTRO**. Se abre la página de información del elemento, lo que permite guardarlo como un waypoint, mostrar el elemento en el mapa o navegar hacia el mismo (Ir a).

Waypoints	
Todos los símbolos	
Cerca de posición actual	
▼ 015	
▼ 001	
▼ 010	
▼ 009	
▼ 014	
▼ 013	
▼ 01447	
▼ 004	
▼ 003	
▼ Base	
▼ #1	
Desde posición actual	N 0.00%

Para detener la navegación:

En la página Mapa, pulse **MENÚ > Detener navegación**.

Uso de la brújula

Para abrir la página Brújula:

En el menú principal, toque **Brújula**.

Mantenga nivelada la brújula durante la navegación.

El puntero de rumbo indica su destino, independientemente de la dirección en la que se desplace. Si el puntero de rumbo apunta hacia la parte superior de la brújula, significa que se está desplazando directamente hacia su destino. Si apunta hacia cualquier otra dirección, gire hacia esa dirección hasta que la flecha apunte hacia la parte superior de la brújula.

Puntero de rumbo



Para calibrar la brújula electrónica (sólo Vista H):

- Al aire libre, mantenga nivelada la unidad Vista H y no se acerque a objetos que puedan interferir en campos magnéticos, como coches, edificios o tendidos eléctricos.
- Pulse **MENÚ > Calibración**.
- Seleccione **Iniciar** y siga las instrucciones en pantalla para sujetar y girar la unidad. Cuando haya terminado, aparecerá el mensaje "Calibración con éxito".

Para obtener documentación e información adicionales, visite www.garmin.com.

GARMIN

eTrex® Vista® H y Legend® H

guía de referencia rápida





Consulte la guía *Información importante sobre el producto y su seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrará advertencias e información importante sobre el producto.



Botones de zoom ACERCAR/ALEJAR

En la página Mapa, púselos para acercar o alejar el mapa.

En cualquier otra página, púselos para desplazarse hacia arriba o hacia abajo por una lista o para mover una barra de control deslizante resaltada.

Botón MENÚ/BUSCAR

Pulse y suéltelo para ver el menú de opciones de la página actual.

Manténgalo pulsado para visualizar el menú Buscar.

Botón INTRO/BOTÓN DE DIRECCIÓN

Muévase hacia arriba o hacia abajo, a la izquierda o a la derecha para desplazarse por las listas, resaltar campos, botones en pantalla o iconos, introducir datos o mover la flecha de exploración del mapa.

Pulse y suéltelo para introducir las opciones y datos resaltados o confirmar mensajes en pantalla.

Pulse y manténgalo pulsado en cualquier momento para marcar su ubicación actual como un waypoint.

Botón SALIR/PÁGINA

Púselo para desplazarse por las páginas principales.

Manténgalo pulsado para activar o desactivar la brújula (sólo Vista H).

Botón de ENCENDIDO/Retroiluminación

Manténgalo pulsado para encender o apagar la unidad.

Pulse y suéltelo para activar la retroiluminación o para ver la hora, la fecha y la capacidad de las pilas.

La unidad eTrex funciona con dos pilas AA (no incluidas). Utilice pilas alcalinas, NiMH o de litio.

Para colocar las pilas:

1. Retire la tapa de las pilas girando el anillo de fijación $\frac{1}{4}$ de vuelta en sentido contrario al de las agujas del reloj y retirándola.
2. Introduzca las pilas teniendo en cuenta la polaridad adecuada.
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

Para seleccionar el tipo de pilas:

1. Pulse **MENÚ** dos veces > **Configurar**.
2. Seleccione **Sistema** > **Tipo de pilas**.
3. Seleccione el tipo de pilas.



NOTA: extraiga las pilas si no va a utilizar la unidad eTrex Legend H o Vista H durante varios meses. Los datos almacenados no se pierden al extraerlas.

Para alargar la duración de la batería:

- Desactive el GPS cuando no utilice la unidad eTrex para la navegación.
- Disminuya el nivel de retroiluminación de la pantalla pulsando y soltando rápidamente el botón de **ENCENDIDO**.



Para encender y apagar la unidad eTrex:

Mantenga pulsado el botón de **ENCENDIDO**.

Para ajustar el nivel de retroiluminación:

1. Pulse y suelte rápidamente el botón de **ENCENDIDO**.
2. Pulse el botón de **DIRECCIÓN** hacia arriba para aumentar el brillo y hacia abajo para disminuirlo.

Para adquirir señales del satélite GPS:

1. Dirijase a un lugar al aire libre, lejos de árboles y edificios altos.
2. Encienda la unidad eTrex. La detección y adquisición de la señal del satélite puede tardar unos minutos.

Mientras el receptor GPS busca las señales del satélite, aparece el mensaje “Adquiriendo satélites” hasta que se hayan adquirido suficientes señales para fijar la ubicación.

Uso de la barra de estado:

El icono de alimentación de las pilas muestra la capacidad restante cuando las pilas se agotan. El icono de alimentación

externa aparece cuando la unidad recibe alimentación externa. El estado de la señal del satélite se muestra al buscar o adquirir satélites cuando se alcanza una posición bidimensional y cuando se alcanza una posición tridimensional .

